




de

ena⁵

Bedienungsanleitung



Die Bedienungsanleitung ENA 5 wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre ENA 5

Bedienelemente	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Herzlich willkommen in der Welt von JURA	7
JURA im Internet	7
Knowledge Builder	7
Connector System®	7
3-farbiges Klartext-Display	8
1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen	8
Aufstellen	8
Wassertank füllen	8
Bohnenbehälter füllen	8
Erste Inbetriebnahme	8
Filter einsetzen und aktivieren	9
Wasserhärte ermitteln und einstellen	10
Mahlwerk einstellen	10
Gerät einschalten	11
Gerät ausschalten	11
2 Zubereitung	12
1 Tasse auf Knopfdruck	12
2 Tassen auf Knopfdruck	12
Vorgemahlener Kaffee	12
Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung	13
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen	13
Cappuccino mit der Profi-Cappuccino-Düse	14
Cappuccino mit der Easy-Cappuccino-Düse	14
Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse	15
Milch erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse	15
Milch erwärmen mit der 2-stufigen Aufschäumdüse	16
Heißwasser	16
3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	17
Produkte	17
Energiesparmodus	17
Automatisches Ausschalten	18
Einheit Wassermenge	18
Sprache	18
4 Pflege	19
Pflegetipps	19
Gerät spülen – manuell	19
Filter wechseln nach Aufforderung	19
Filter wechseln – manuell	20
Gerät reinigen nach Aufforderung	20
Gerät reinigen – manuell	21
Gerät entkalken nach Aufforderung	21
Gerät entkalken – manuell	22
Profi-Cappuccino-Düse spülen	23

Profi-Cappuccino-Düse reinigen.....	23
Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen.....	24
Easy-Cappuccino-Düse spülen.....	24
Easy-Cappuccino-Düse reinigen.....	24
Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen.....	25
2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen.....	25
Bohnenbehälter reinigen.....	26
Wassertank entkalken.....	26
5 Meldungen im Display	27
6 Störungen beheben	28
7 Transport und umweltgerechte Entsorgung	29
Transport / System leeren	29
Entsorgung	29
8 Technische Daten	29
9 Kontakte	29
Index	30

Symbolbeschreibung

Warnhinweise:



VORSICHT

Beachten Sie stets die Informationen, die mit VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.

VORSICHT

VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole:



Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.



Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.



Verweise auf das **Online-Angebot** von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com.

ENA 5

Bedienelemente



Abbildung: ENA 5 Blossom White

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Wassertank | 7 | ☰ Drehknopf für Heißwasser- und Dampfzubereitung |
| 2 | Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee | 8 | Connector System® für wechselbare Düsen |
| 3 | Kaffeersatzbehälter | 9 | Easy-Cappuccino-Düse |
| 4 | Restwasserschale | 10 | Drehbarer Kaffeeauslauf |
| 5 | Tassenplattform | | |
| 6 | Abdeckung Bohnenbehälter | | |








Abbildung: Abdeckung öffnen

- | | | | | |
|---|---|------------------------------|----|-------------------------|
| 1 |  | Taste Ein/Aus | 7 | Display |
| 2 | | Drehring Mahlgradeinstellung | 8 | Profi-Cappuccino-Düse |
| 3 | | Abdeckung | 9 | Easy-Cappuccino-Düse |
| 4 |  | Taste P | 10 | 2-stufige Aufschäumdüse |
| 5 |  | Pflegetaste | 11 | Heißwasserdüse |
| 6 |  | Rotary Switch | | |

Folgende Düsen sind im Fachhandel erhältlich und können am Connector System® angebracht werden:



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung zur ENA beim Gerät verfügbar und geben Sie sie bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig. So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung zur ENA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem

Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 8 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die ENA beschädigen.

- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

▪ Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken, in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

Herzlich willkommen in der Welt von JURA

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder

Sie können Ihre ENA spielerisch am PC kennen lernen.

- @ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer ENA.


Connector System®

Das Connector System® erlaubt die Verwendung vier unterschiedlicher Düsen:

- Profi-Cappuccino-Düse
 - Cappuccino
 - Warme Milch



- Easy-Cappuccino-Düse
 - Cappuccino




- 2-stufige Aufschäumdüse
 - Cappuccino
 - Warme Milch



ENA 5

- Heißwasserdüse



3-farbiges Klartext-Display

Ihre ENA besitzt ein 3-farbiges Klartext-Display. Die Farben der Displaytexte haben folgende Bedeutung:

- Grün: Ihre ENA ist betriebsbereit.
- Rot: Die ENA verlangt eine Benutzeraktion.
- Gelb: Sie befinden sich im Programmiermodus.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
-

- ▶ Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z. B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter füllen.
-
- ▶ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
 - ▶ Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
 - ▶ Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
 - ▶ Bohnenbehälter schließen.

Erste Inbetriebnahme

- i** Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA ausgeschaltet, so wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt.
-



WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.


- ▶ Nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb nehmen.
-

Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.

- ▶ Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.
- ▶ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.

SPRACHE DEUTSCH

- ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung der Sprache zu bestätigen.



OK, die Sprache ist eingestellt.
HAHN ÖFFNEN

- ▶ Gefäß unter die Düse stellen.



- ▶ Drehknopf öffnen auf Position .
SYSTEM FÜLLT
HAHN SCHLIESSEN
- ▶ Drehknopf schließen auf Position .
HEIZT AUF
ROTARY DRÜCKEN

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.
SPÜLT
BEREIT

- i** Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display **BOHNEN FÜLLEN** angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.


Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden.

- i** Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durchführen. So wird die optimale Funktion der ENA sichergestellt.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung überwacht werden.


Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▶ Taste **P so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Rotary Switch drehen, bis **FILTER** — angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
NEIN —
- ▶ Rotary Switch drehen, bis **JA** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
OK
FILTER EINSETZEN
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Patronenhalterung aufklappen.
- ▶ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.




- ▶ Patronenhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

ENA 5

- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken.
HAN OFFNEN
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position .
FILTER SPULT, Wasser fließt aus der Düse.

- i** Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Hierzu den Drehknopf schließen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
HAN SCHLIESSEN.

- ▶ Drehknopf schließen auf Position .
HEIZT AUF
BEREIT
Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn die Filterpatrone CLARIS verwendet wird und diese aktiviert ist.
- i** Die Wasserhärte kann zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h. die ENA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen kann die Wasserhärte ermittelt werden.

- ▶ Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ▶ Wasser abschütteln.
- ▶ Ca. eine Minute warten.
- ▶ Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen

des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen. Die Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung der Wasserhärte ändern von 10°dH auf 25°dH.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▶ Taste **P** **so lange** drücken, bis **PFLERGE** erscheint.
- ▶ Rotary Switch drehen, bis **HÄRTE** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
10°dH
- ▶ Rotary Switch drehen, bis **25°dH** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
OK, die Wasserhärte ist eingestellt.
HÄRTE
- ▶ Rotary Switch drehen, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
BEREIT

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk **stufenlos** dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehring Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.
-

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
 - Ist der Mahlgrad **zu fein** eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf.



- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.
 - Bei einem **zu groben** Mahlgrad fließt der Kaffee zu schnell aus dem Kaffeeauslauf.



Beispiel: Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee ändern.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- 🔌 ▶ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
- ▶ Drehring Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, **während** das Mahlwerk läuft.



i TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
BEREIT

Gerät einschalten

Beim Einschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

- 🔌 ▶ Taste Ein/Aus drücken, um die ENA einzuschalten.
HEIZT AUF
ROTARY DRÜCKEN
- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- 🔌 ▶ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.
SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.
BEREIT

Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.



- 🔌 ▶ Taste Ein/Aus drücken.
SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch. Die ENA ist ausgeschaltet.
- ▶ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.




- i** Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA ausgeschaltet, so wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt.

2 Zubereitung

1 Tasse auf Knopfdruck

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse drehen.



- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- i** ▶ Rotary Switch drücken, um die Kaffe Zubereitung zu starten. Während des Mahlvorgangs wird die Kaffeestärke angezeigt. **i** TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch. **BEREIT**

2 Tassen auf Knopfdruck

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position 2 Tassen drehen.



- ▶ Zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen.

- i** ▶ Rotary Switch drehen, bis **2 TASSEN** angezeigt wird.
- i** ▶ Rotary Switch drücken, um Kaffe Zubereitung zu starten. **2 TASSEN**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tassen, die Zubereitung stoppt automatisch. **BEREIT**

Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee eine zweite Kaffeesorte zu verwenden.

- i** Nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee einfüllen.
- i** Keinen zu fein vorgemahlene Kaffee verwenden. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wird zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt, wird **ZU WENIG PULVER** angezeigt und die ENA bricht den Vorgang ab.
- i** Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. einer Minute nach Einfüllen des vorgemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.


Beispiel: Eine Tasse Kaffee mit vorgemahlene Kaffee zubereiten.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Pulverschacht öffnen.

PULVER FÜLLEN

- ▶ Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee auf den Pulverschacht setzen.



- ▶ Einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter füllen.
- ▶ Einfülltrichter entfernen.
- ▶ Pulverschacht schließen.

1 TASSE

- ▶  Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.

1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.

BEREIT

- i** Es können auch zwei Tassen vorgemahlener Kaffee zubereitet werden. Hierzu zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen und zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter geben. Den Rotary Switch auf 2 TASSEN drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung

Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs ändern.

Folgende Kaffeestärken können für 1 Tasse gewählt werden:

- Mild
- Normal
- Stark

- i** 2 Tassen werden immer mit der Kaffeestärke »mild« zubereitet.


- i** Die voreingestellte Wassermenge können Sie während des Brühvorgangs durch Drehen des Rotary Switch verändern.


Die einmaligen Einstellungen vor und während der Zubereitung folgen immer diesem Muster. Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.

Beispiel: Kaffeestärke von 1 Tasse **vor** der Zubereitung von **NORMAL** auf **STARK** ändern.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

- ▶  Rotary Switch drehen, bis **STARK** angezeigt wird.

- ▶  Rotary Switch drücken, solange **STARK** angezeigt wird.

Während des Mahlvorgangs wird die Kaffeestärke **STARK** angezeigt.

1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.


BEREIT


Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

- i** Die Wassermenge kann für 1 Tasse dauerhaft eingestellt werden. Bei der Zubereitung von 2 Tassen fließt diese eingestellte Menge pro Tasse aus.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

- ▶  Rotary Switch drücken und **halten**. Der Mahlvorgang startet, im Display wird die Kaffeestärke angezeigt.

- ▶  Rotary Switch **weiter gedrückt halten**, bis **GENUG KAFFEE ?** erscheint. Der Kaffee fließt in die Tasse.

ENA 5

- ▶ Rotary Switch drücken, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet. ☕, die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert. **BEREIT**
- i** Die Einstellung kann jederzeit geändert werden, indem der Vorgang wiederholt wird.

Cappuccino mit der Profi-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ Schutzkappe von der Profi-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▶ Milchsaugschlauch an der Düse anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Milchsaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▶ Tasse unter die Düse stellen.
- ▶ Wahlhebel der Düse auf Position Milchschaum ☕ stellen.



- ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken. **HEIZT AUF**
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☕.
- ▶ Drehknopf schließen auf Position ☕, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

- i** Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Milchschaum zubereitet werden.
- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten. **i TASSE**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Profi-Cappuccino-Düse«).

Cappuccino mit der Easy-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ Schutzkappe von der Easy-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▶ Milchsaugschlauch an der Düse anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Milchsaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▶ Tasse unter die Düse stellen.



- ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken. **HEIZT AUF**
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☕.
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☕, der Milchschaum wird zubereitet.

- ▶ Drehknopf schließen auf Position ☞, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Milchschaum zubereitet werden.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
 - i TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse«).

Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▶ 2-stufige Aufschäumdüse in die **untere** Position schieben.
- ▶ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.



i Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht, Tasse anheben.

- ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken.
 - HEIßT AUF**
 Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.

- ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☛. **DAMPF**, die Milch wird durch den heißen Dampf aufgeschäumt.

- ▶ Drehknopf schließen auf Position ☞, wenn der Milchschaum die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Dampf zubereitet werden.

- ▶ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
 - i TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen«).

Milch erwärmen mit der Profi-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Schutzkappe von der Profi-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▶ Milchanzugschlauch an der Düse anschließen.
- ▶ Das andere Ende des Milchanzugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▶ Tasse unter die Düse stellen.
- ▶ Wahlhebel der Düse auf Position Milch ☐ stellen.



ENA 5

- ⊖ ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
- ⊖ ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ⊖ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏏**.
DAMPF, die warme Milch wird zubereitet.
- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position **☑**, wenn sich genügend Milch in der Tasse befindet.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin warme Milch zubereitet werden.

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Profi-Cappuccino-Düsen«).

Milch erwärmen mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ 2-stufige Aufschäumdüse in die **obere** Position schieben.
- ▶ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.



i Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht, Tasse anheben.

- ⊖ ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
- ⊖ ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF

Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.

- ⊖ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏏**.
DAMPF, die Milch wird durch den heißen Dampf erwärmt.
- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position **☑**, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- i** Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Dampf zubereitet werden.

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen«).

Heißwasser

i Bringen Sie für die Heißwasserzubereitung entweder die Heißwasserdüse oder die 2-stufige Aufschäumdüse am Connector System® an.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.
▶ Direkten Hautkontakt vermeiden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Tasse unter die Düse stellen.
- ⊖ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏏**.
WASSER, heißes Wasser fließt in die Tasse.
- ⓘ ▶ Drehknopf schließen, sobald sich genügend Wasser in der Tasse befindet.
BEREIT

3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Folgende Einstellungen können für 1 Tasse dauerhaft vorgenommen werden:

- Wassermenge: 25 ML – 240 ML
- Kaffeestärke: MILD, NORMAL, STARK
- Temperatur: NORMAL, HOCH

Bei der Zubereitung von 2 Tassen gilt:








- Die bei 1 Tasse eingestellte Wassermenge fließt bei 2 Tassen **pro Tasse** aus.
- 2 Tassen werden immer mit der Kaffeestärke »mild« zubereitet.
- 2 Tassen werden mit der gleichen Temperatur zubereitet, die bei 1 Tasse eingestellt ist.




Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: Kaffeestärke von 1 Tasse dauerhaft von **NORMAL** auf **STARK** ändern.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.

- P** ▶ Taste **P so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **PRODUKT** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
WASSER
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **AROMA** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
NORMAL
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **STARK** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
OK, die Kaffeestärke ist eingestellt.
AROMA
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **EXIT** angezeigt wird.

-  ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKT
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
BEREIT

Energiesparmodus





Die ENA kann dauerhaft auf einen Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) umgestellt werden.

Programmpunkt **ENERGIE** — / ♣:

- **ENERGIE** —
 - Die ENA ist ständig in Bereitschaft.
 - Alle Kaffeeprodukte sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- **ENERGIE** ♣
 - Die ENA schaltet nach ca. fünf Minuten auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft.
 - Vor Kaffee- und Heißwasserzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: Energiesparmodus von **ENERGIE** — auf **ENERGIE** ♣ ändern.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- P** ▶ Taste **P so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **ENERGIE** — angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPAREN —
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **SPAREN** ♣ angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
OK, der Energiesparmodus ist eingestellt.
ENERGIE ♣

ENA 5

- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
`BEREIT`

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer ENA können Sie Energie sparen.

- i** Die Ausschaltzeit kann zwischen 0,5 und 9 Stunden eingestellt, oder inaktiv (----- `STD`) gesetzt werden.

Beispiel: Die Ausschaltzeit von `1 STD` auf `2 STD` ändern.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste **P** **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `AUS NACH` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
`1 STD`
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `2 STD` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
`OK`, die Ausschaltzeit ist eingestellt.
`AUS NACH`
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
`BEREIT`

Einheit Wassermenge

Die Einheit der Wassermenge kann in »ml« oder »oz« angezeigt werden.

Beispiel: Einheit der Wassermenge von `ML` auf `OZ` ändern.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste **P** **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `EINHEIT` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
`ML`
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `OZ` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
`OK`, die Einheit der Wassermenge ist eingestellt.
`EINHEIT`
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
`BEREIT`

Sprache

Die Sprache wurde bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Beispiel: Sprache von `DEUTSCH` auf `ENGLISH` ändern.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste **P** **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `SPRACHE` angezeigt wird.
- ⦿ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
`DEUTSCH`
- ⦿ ▶ Rotary Switch drehen, bis `ENGLISH` angezeigt wird.

- ⏻ ▶ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
☐☐, die Sprache ist eingestellt.
LANGUAGE
- ⌚ ▶ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
READY

4 Pflege

Die ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken

i Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

Pflegetipps

Für eine lange Lebensdauer und eine optimale Kaffeequalität sollte die ENA täglich folgendermaßen gepflegt werden:

- Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Düse regelmäßig spülen, wenn damit Milch erwärmt oder aufgeschäumt wurde.

Gerät spülen – manuell

Beim Einschalten der ENA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt. Beim Ausschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

Der Vorgang »Gerät spülen« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▶ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.



- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.

Ⓟ ▶ Taste **P** so lange drücken, bis **PFLEGE** erscheint.

⏻ ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN

⏻ ▶ Rotary Switch drücken, um den Spülvorgang auszulösen.
SPÜLT, die Spülung stoppt automatisch.
BEREIT

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

Filter wechseln nach Aufforderung


i Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Die ENA verlangt einen Filterwechsel.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung überwacht werden.

i Wenn die Filterpatrone CLARIS nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display wird **BEREIT / FILTER** angezeigt.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ❖ ▶ Pflegetaste drücken.
FILTER EINSETZEN
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Patronenhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
- ▶ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.



- ▶ Patronenhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse stellen.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken.
HAHN ÖFFNEN
- 🔄 ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏴**.
FILTER SPÜLT, es fließt Wasser aus der Düse.

- i** Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Schließen Sie hierzu den Drehknopf.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
HAHN SCHLIESSEN.

- 🕒 ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏵**.
HEIßT AUF
BEREIT

Filter wechseln – manuell

Der Vorgang »Filter wechseln« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste **P** **so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN
- 🔄 ▶ Rotary Switch drehen, bis **FILTER** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken.
FILTER EINSETZEN
- ▶ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch **▶**), wie sie unter »**Filter wechseln nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät reinigen nach Aufforderung

Nach 180 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▶ Ausschließlich original JURA-Pflegezubehör verwenden.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- i** Reinigungsprogramm nicht unterbrechen. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display wird **REINIGEN / BEREIT** angezeigt.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.

- ☸ ▶ Pflögetaste drücken.
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
ROTARY DRÜCKEN
- ▶ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.



- ▶ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken, um die Reinigung zu starten.
REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.
- ▶ Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.



- ▶ Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee schließen.
ROTARY DRÜCKEN
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken.
REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
BEREIT

- ▶ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

Gerät reinigen – manuell

Der Vorgang »Gerät reinigen« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste P **so lange** drücken, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN
- 🔄 ▶ Rotary Switch drehen, bis **REINIGEN** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Rotary Switch drücken.
SCHALE LEEREN
- ▶ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »Gerät reinigen nach Aufforderung« beschrieben ist.

Gerät entkalken nach Aufforderung

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab.



VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel.

- ▶ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▶ Entkalkungsmittel mit klarem Wasser abspülen. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel.

- ▶ Ausschließlich original JURA-Pflegezubehör verwenden.

VORSICHT

Schäden am Gerät bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs.

- ▶ Entkalkung komplett durchführen.

VORSICHT


Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel.

- ▶ Spritzer sofort entfernen.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.
- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wird die Filterpatrone CLARIS verwendet und ist diese aktiviert, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display wird **ENTKALKEN / BEREIT** angezeigt.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ☸ ▶ Pflege Taste drücken.
SCHALE LEEREN
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
MITTEL IN TANK
- ▶ Wassertank entfernen und leeren.
- ▶ Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.



- ▶ Lösung in leeren Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.
WASSER FÜLLEN

- ▶ Düse vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System® stellen.

- ⊖ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏏**.
ENTKALKT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System®.
WASSER FÜLLEN

- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏏**.
ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

- SCHALE LEEREN**
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
- ▶ Gefäß leeren und wieder unter das Connector System® stellen.
WASSERTANK FÜLLEN
- ▶ Wassertank entfernen, gründlich ausspülen, mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
WASSER FÜLLEN

- ⊖ ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏏**.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System®.
Der Vorgang unterbricht, **WASSER FÜLLEN**

- ⓘ ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏏**.
ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

- SCHALE LEEREN**
- ▶ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
- ▶ Düse wieder am Connector System® anbringen.
BEREIT

Gerät entkalken – manuell

Der Vorgang »Gerät entkalken« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

- ▶ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▶ Taste **P so lange** drücken, bis **PFLÈGE** erscheint.

- ▶ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPÜLEN
- ▶ Rotary Switch drehen, bis ENTKALKEN angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken.
SCHALE LEEREN
 - ▶ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »Gerät entkalken nach Aufforderung« beschrieben ist.

Profi-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spülen.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Profi-Cappuccino-Düse zu spülen.

- ▶ Milchsaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▶ Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen und den Milchsaugschlauch hineintauchen.
- ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.
- ▶ Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☕ oder Milch ☪ stellen.



- ▶ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▶ Drehknopf öffnen auf Position ☪.
DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gespült.

- ▶ Drehknopf schließen auf Position ☕, sobald sauberes Wasser in das Gefäß fließt.

Profi-Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Profi-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereiten haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▶ Ausschließlich original JURA-Pflegezubehör verwenden.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Profi-Cappuccino-Düse zu reinigen.

i Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

- ▶ Milchsaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▶ Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein geben.
- ▶ Den Milchsaugschlauch in das Gefäß tauchen.
- ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.
- ▶ Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☕ oder Milch ☪ stellen.




- ▶ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.

ENA 5

- ➡ Drehknopf öffnen auf Position **☹**.
☹, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
- ➡ Drehknopf schließen auf Position **☺**, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.
 - ▶ Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
 - ▶ Das Gefäß unter der Düse leeren und wieder unter die Düse stellen.
- ⌚ Rotary Switch drehen, bis **☹** angezeigt wird.
- ⏻ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ➡ Drehknopf öffnen auf Position **☹**.
☹, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ➡ Drehknopf schließen auf Position **☺**, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

Profi-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▶ Profi-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Düse in ihre Einzelteile zerlegen.



- ▶ Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Profi-Cappuccino-Düse wieder montieren und am Connector System® anbringen.

Easy-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spülen.

- i** Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Easy-Cappuccino-Düse zu spülen.
 - ▶ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
 - ▶ Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
 - ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.



- ⌚ Rotary Switch drehen, bis **☹** angezeigt wird.
- ⏻ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
- ➡ Drehknopf öffnen auf Position **☹**.
☹, die Düse und der Schlauch werden gespült.
- ➡ Drehknopf schließen auf Position **☺**, sobald sauberes Wasser in das Gefäß fließt.

Easy-Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereiten haben.







VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.



- ▶ Ausschließlich original JURA-Pflegezubehör verwenden.

- i** Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Easy-Cappuccino-Düse zu reinigen.
- i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
 - ▶ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
 - ▶ Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hineingeben.
 - ▶ Den Milchansaugschlauch in das Gefäß tauchen.
 - ▶ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.




-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
-  ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏴**.
DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
-  ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏵**, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.
 - ▶ Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
 - ▶ Das Gefäß unter der Düse leeren und wieder unter die Düse stellen.
-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
-  ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF

Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.

-  ▶ Drehknopf öffnen auf Position **⏴**.
DAMPF, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
-  ▶ Drehknopf schließen auf Position **⏵**, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

Easy-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▶ Easy-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® abziehen.
- ▶ Düse in ihre Einzelteile zerlegen.



- ▶ Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Easy-Cappuccino-Düse wieder montieren und am Connector System® anbringen.

2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **regelmäßig** spülen, wenn Sie damit Milch aufgeschäumt oder erwärmt haben.




VORSICHT

Verbrennungen an heißer Düse und Connector System®.

- ▶ Vor der Reinigung die Düse abkühlen lassen.
- ▶ Düse vorsichtig vom Connector System® abziehen.

ENA 5

- ▶ Düse mit Hilfe der Öffnung am Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee aufschrauben.




- ▶ Die drei Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▶ Düse wieder montieren und am Connector System® anbringen.

- ▶ Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ▶ Wassertank gründlich ausspülen.
- ▶ Falls eine Filterpatrone CLARIS verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- ▶ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeerresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- ▶  Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.
- ▶ Netzstecker ausstecken.
- ▶ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▶ Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- ▶ Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- ▶ Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Wassertank entfernen.
- ▶ Falls eine Filterpatrone CLARIS verwendet wird, diese entfernen.

5 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN	Der Wassertank ist leer. Es können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereitet werden.	► Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	► Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Es können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereitet werden.	► Restwasserschale einsetzen.
BOHNEN FULLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	► Bohnenbehälter füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
REINIGEN	Die ENA fordert eine Reinigung.	► Reinigung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät reinigen nach Aufforderung«).
ENTKALKEN	Die ENA fordert eine Entkalkung.	► Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät entkalken nach Aufforderung«).
FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Filterpatrone CLARIS erschöpft.	► Filterpatrone CLARIS ersetzen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Filter wechseln nach Aufforderung«).
ZU WENIG FULVER	Es wurde zu wenig vorge-mahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	► Bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlener Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Vorgemahlener Kaffee«).
ZU HEISS	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	► Einige Minuten warten, bis das System abgekühlt ist oder eine Kaffeespezialität bzw. Heißwasser zubereiten.

6 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com .
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch.	Die Düse befindet sich in der falschen Position oder ist verschmutzt.	► Richtige Position der Düse einstellen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Cappuccino«). ► Düse spülen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Düse spülen«).
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. vorgemahlener Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das Sieb.	► Mahlwerk gröber einstellen oder gröber vorgemahlenden Kaffee verwenden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS ist aktiviert.	► Filterpatrone CLARIS im Programmiermodus deaktivieren.
BOHNEN FÜLLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	► Eine Kaffeespezialität zubereiten.
WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	► Wassertank entkalken (siehe Kapitel 4 »Pflege – Wassertank entkalken«).
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist die Funktion Aufheizen aus Sicherheitsgründen gesperrt.	► Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	► Schalten Sie die ENA mit der Taste Ein/Aus aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com .

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com.








7 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Im Display steht **BEREIT**.

-  ▶ Rotary Switch drehen, bis **DAMPF** angezeigt wird.
 -  ▶ Rotary Switch drücken.
HEIZT AUF
 Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder **BEREIT**.
 -  ▶ Drehknopf öffnen auf Position .
DAMPF, heißer Dampf tritt aus der Düse.
 - ▶ Wassertank entfernen und leeren.
 Es strömt so lange Dampf aus der Düse, bis das System leer ist.
HAHN SCHLIESSEN
 -  ▶ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät aus-zuschalten.
 -  ▶ Drehknopf schließen auf Position .
- i** Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Altgeräte bitte umweltgerecht entsorgen.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

8 Technische Daten

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	Ⓢ
Energieverbrauch SPAREN —	ca. 13,5 Wh
Energieverbrauch SPAREN V	ca. 8 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,3 kg
Maße (B x H x T)	23,8 x 36 x 44,5 cm

9 Kontakte

- @ Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com.

Index

Symbole

- 2-stufige Aufschäumdüse 5, 7
- Zerlegen und spülen 25

A

- Abdeckung
 - Bohnenbehälter 4
- Aufstellen 8
- Automatisches Ausschalten 18

B

- Bohnenbehälter
 - Füllen 8
 - Reinigen 26

C

- Cappuccino
 - Mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 15
 - Mit der Easy-Cappuccino-Düse 14
 - Mit der Profi-Cappuccino-Düse 14
- Connector System® 4, 7

D

- Display 5
 - Meldungen 27
- Drehknopf, für Heißwasser- und Dampfzubereitung 4

E

- Easy-Cappuccino-Düse 4, 5, 7
 - Reinigen 24
 - Spülen 24
 - Zerlegen und spülen 25
- Einstellen
 - Einheit Wassermenge 18
 - Energiesparmodus 17
 - Mahlwerk 10
 - Sprache 18
- Einstellungen
 - Dauerhafte im Programmiermodus 17
 - Einmalige vor und während der Zubereitung 13
- Entkalken
 - Gerät 21
 - JURA-Entkalkungstabletten 21

- Wassertank 26
- Entsorgung
 - Umweltgerechte Entsorgung 29

F

- Filter
 - Einsetzen und aktivieren 9
 - Wechseln 19

G

- Gerät
 - Ausschalten 11
 - Einschalten 11
 - Entkalken 21
 - Reinigen 20
 - Spülen 19

H

- Handlungsaufforderung
 - Symbolbeschreibung 3
- Heißwasser 16
- Heißwasserdüse 8

I

- Inbetriebnahme, erste 8
- In Betrieb nehmen 8
- Internet
 - JURA im Internet 7
 - Knowledge Builder 7

K

- Kaffee
 - Auf Knopfdruck 12
 - Vorgemahlen 12
- Kaffeeauslauf, höhenverstellbar 4
- Kaffeersatzbehälter 4
- Knowledge Builder 7
- Kontakte 29

M

- Mahlwerk
 - Mahlgrad einstellen 10
- Milch erwärmen
 - Mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 16
 - Mit der Profi-Cappuccino-Düse 15

P

- Pflege 19
 - Bohnenbehälter reinigen 26
 - Gerät entkalken 21
 - Gerät reinigen 20
 - Gerät spülen 19
 - Tipps 19
 - Wassertank entkalken 26
- Profi-Cappuccino-Düse 5, 7
 - Reinigen 23
 - Spülen 23
 - Zerlegen und spülen 24

R

- Reinigen
 - Easy-Cappuccino-Düse 24
 - Gerät 20
 - Profi-Cappuccino-Düse 23
- Restwasserschale 4

S

- Sicherheit
 - Zu Ihrer Sicherheit 6
- Spülen
 - Easy-Cappuccino-Düse 24
 - Gerät 19
 - Profi-Cappuccino-Düse 23
- Störungen beheben 28
- Symbolbeschreibung 3
- System leeren 29

T

- Tassenplattform 4
- Taste
 - Ein/Aus 5
 - P 5
 - Pflege 5
- Technische Daten 29
- Transport 29
- Typenschild 6

V

- Verwendung, bestimmungsgemäße 6
- Vorbereiten und in Betrieb nehmen 8

W

- Wasserhärte
 - Aquadur®-Teststäbchen 10
 - Ermitteln und einstellen 10
- Wassermenge
 - Dauerhaft einstellen 13
- Wassertank 4
 - Entkalken 26
 - Füllen 8

Z

- Zerlegen und spülen
 - 2-stufige Aufschäumdüse 25
 - Easy-Cappuccino-Düse 25
 - Profi-Cappuccino-Düse 24
- Zubereiten
 - Heißwasser 16
 - Kaffee 12
 - Vorgemahlener Kaffee 12

ENA 5

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die in der »Bedienungsanleitung ENA« verwendeten Illustrationen zeigen das Modell ENA 5 Blossom White. Ihre ENA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com